



興邁科技股份有限公司  
LIFETECSCIENCEINC.

4Fl · No.182-3 · Sec.1 · Ho Ping E. Ed. Taipei · Taiwan · R.O.C.

TEL:886-2-2365-0026(REP) FAX:886-2-2365-9913

# 房間消毒機器人

低運營成本 無消耗品，無 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>，只有水和氧氣  
整個房間的去污安全、綠色、簡潔

快速殺菌殺病毒的房間消毒機器人是提升

生物製劑 cGMP 設施「品質第一，福祉優先」的核心精神，提供無感染之標準化環境，滿足靈長類動物之設施房間消毒，解決感染事件處理問題。

是生物製劑設備-自動一次完成

殺菌/殺病毒/除臭味/除 PM 2.5 的最佳消毒薰蒸設備

STERISAFE 已按照 AFNOR NF T 72-281 協議由第三方實驗室進行了多項功效測試，該協議截至 2020 年 10 月是為空氣傳播的房間消毒程序制定的唯一歐洲測試標準。

NF T 72-281 被定義為  
“確定殺菌、殺真菌、殺酵母、殺分枝桿菌、殺結核孢子和殺病毒活性，包括噬菌體”的方法。

殺生物功效要求取決於目標生物：

細菌：> 五個對數減少

孢子：> 三對數減少

真菌和酵母菌：> 四對數減少

病毒包括

噬菌體：> 四對數減少

分枝桿菌：> 四對數減少

STERISAFE 採用最先進的臭氧技術進行房間去污和表面消毒。

可以實現高達 99,99999% 的微生物減少，並可以實現消毒或殺菌

在三個關鍵點上發揮作用：安全、責任和可持續性

安全：房間是 STERISAFED 在 FDDC 治療後。

它不含病原體、化學品、副產品和顆粒。它在生物和化學上都是安全的。

責任：系統會自動生成消毒報告並在 STRATOS 平台上提供用戶持續自動監控和驗證他們的消毒過程，FDDC 技術的殺菌功效已由獨立的第三方實驗室按照行業標準和規範進行驗證和記錄。

可持續性：STERISAFE 的技術不含使用的化學物質消毒劑與我們呼吸的空氣一樣自然。

