



興邁科技股份有限公司
LIFETECSCIENCEINC.

4Fl · No.182-3 · Sec.1 · Ho Ping E. Ed. Taipei · Taiwan · R.O.C.

TEL:886-2-2365-0026(REP) FAX:886-2-2365-9913

如何提升 防疫集中檢疫中心 房間消毒 的終末 清消工作 達到不會有二次感染傷害！

讓下一位入住房的患者, 得到 100%完全殺菌/殺病毒品質的保證!

傳統的 人力清潔消毒 可能要花兩三個小時還不能夠 完全確保消毒品質

●丹麥 Sterisafe 房間消毒機器人

透過消毒氣體的擴散方式, 可以非常均勻的滲透到整個房間的整個表面, 是現在目前唯一透過空氣傳播作為房間消毒程序, 唯一歐洲測試制定的標準。

低運營成本 無消耗品, 無 H₂O₂, 只有水和用電。

整個房間的去污安全、綠色、簡潔、有效、無毒無害的空氣消毒。

快速 40 分鐘內一次完成全方位的防疫房間

(客廳、電動床、沙發、衣櫃、鞋櫃、浴廁冰箱)

一次完成除臭味/防霉/殺菌/殺病毒/分解甲醛等有害物質/去除空氣中 PM2.5 浮游微粒

- 此設備也可組合成 常溫下消毒房間 以應用去消毒各種床墊/餐桌/床/用品/設備
- STERISAFE 採用最先進的臭氧技術進行房間有無孔不入, 氣體擴散的特性去污和表面消毒。可以實現高達 99,99999% 的微生物減少, 並可以實現消毒或殺菌。
- 安全:房間是在去污後,它不含病原體、化學品、副產品和顆粒
- 責任:系統會自動生成消毒報告並在 STRATOS 平台上提供用戶持續自動監控和驗證他們的消毒過程。
- 技術的可持續性:不含使用的化學物質消毒劑與我們呼吸的空氣一樣自然。
- 認證殺菌功效已由獨立的第三方實驗室按照行業標準和規範進行驗證和記錄。

STERISAFE 已按照 AFNOR NF T 72-281 協議由第三方實驗室進行了多項功效測試。

NF T 72-281 被定義為
“確定殺菌、殺真菌、殺酵母、殺分枝桿菌、殺結核孢子和殺病毒活性, 包括噬菌體”的方法。

殺生物功效要求取決於目標生物:

細菌: > 五個對數減少

孢子: > 三對數減少

真菌和酵母菌: > 四對數減少

病毒包括

噬菌體: > 四對數減少

分枝桿菌: > 四對數減少

